NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla



Modelo: ZVL-DUAL

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla

Modelo: ZVL-DUAL

Wireless: Zigbee

Pressão Suportada: 50-800 kPa (7,25 ~ 116PSI)

Temperatura de Trabalho: 0°C a 60°C

Fluxo de Trabalho: 6 ~ 38L/MIN

Fonte de Alimentação: 4 pilhas AA de 1,5V (pilhas não incluídas na embalagem)

Rosca do Tubo: G3/4-14

Grau de Proteção: IP55

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1-Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla

1-Manual do Usuário

2-Adaptador

2-Engate rápido

2-Veda rosca

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

BEM - VINDO A NOVADIGITAL!

Parabéns pela aquisição da sua

Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla! Esse dispositivo inteligente oferece muita praticidade para quem o utiliza.Totalmente integrado e controlado pelo APP da Nova Digital, você garante maior praticidade para a sua família. A Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla permite que você utilize as duas saídas ao mesmo tempo ou você pode definir qual das duas saídas irá abrir pelo app, além de permitir que você programe horários para ligar e desligar automaticamente, proporcionando modernidade e eficiência para na irrigação do seu lar. A Nova Digital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua casa inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia a dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

COMPONENTES



4 Pilhas AA; 1,5V
(Não acompanha na embalagem)

CONFIGURAÇÃO DO HUB

① Ative o bluetooth



Atenção

A Válvula suporta apenas a rede Zigbee.Utilize um hub que suporte o protocolo Zigbee 3.0.Recomenda-se a utilização de um dos modelos de Hub Zigbee da marca Novadigital

② Registre uma conta no aplicativo da Novadigital

③ No smartphone clique no simbolo “+” no canto superior esquerdo.

④ Aguarde 1 a 3 segundos,então o Hub automaticamente aparecerá na tela, em seguida, clique no botão “Adicionar”



⑤ Selecione o Wi-Fi com frequência 2.4Ghz e inira a senha e aguarde a conexão

CONFIGURAÇÃO DA VÁLVULA

① Para que a Válvula entre em modo de configuração pressione o botão por 6 segundos e solte até o Led indicador começar a piscar rapidamente.



② Após o Hub estiver conectado no aplicativo, vá na opção “Adicionar novo dispositivo”

③ O dispositivo será detectado automaticamente ,aguarde alguns segundos para a Válvula ser configurado e depois estará pronto para uso.

④ Aguarde enquanto o Hub localiza o dispositivo ao redor.

⑤ Quando o dispositivo for encontrado, clique “Próximo”.

ORIENTAÇÕES



- Instale a válvula no sentido certo do fluxo de água.
- Não use pilhas novas com pilhas velhas.
- Não é permitido enterrar a válvula.
- Faça manutenções periodicas na malha de contenção de particulas.
- A válvula não gera pressão; ela apenas abre e fecha.
- Instale utilizando a veda rosca para evitar vazamentos

APLICATIVO


Nível da bateria
Configuração
Clima
Saída 1
Saída 2
Imagem de Fundo
Imagem de Fundo
Ligar/Desligar
Ligar/Desligar
Tempo irrigação 1
Tempo irrigação 2
Smart Dual Water Timer
Idle
Idle
Sun
Mon
Tue
Wed
Today
Fri
Sat
22°C 13°C
25°C 12°C
26°C 14°C
28°C 17°C
29°C 19°C
29°C 18°C
28°C 19°C
Zone 1
Zone 2
Photo
Photo
Open/Close
Open/Close
Countdown
Countdown
Work Time
0h 10min
Work Time
0h 10min
time
time
Set time
Set time

PERGUNTAS FREQUENTES

① **Estou com dificuldade para conectar a válvula Zigbee. O que fazer?**

-Verifique se o smartphone encontra-se conectado na rede de internet Wi-Fi 2.4Ghz ,caso estiver, esqueça a rede 5Ghz e tente novamente a conexão.

- É necessário ter um Hub Zigbee de qualidade para fazer a conexão com eficiência. Verifique se ele está ligado à energia

② **Como eu faço o resete / modo de pareamento**

-Segure o botão de resete por 5 segundos e solte,as luzes vão estar piscando indicando que procedimento de resete foi feito com sucesso.

③ **Minha válvula está offline, o que fazer?**

- Verifique se o Hub está ligado à energia.
- Verifique se as pilhas estão em boas condições de uso.
- Verifique se o Hub não está muito distante da válvula.

④ **Como faço para parar a irrigação?**

Você pode interromper o fluxo de água no momento desejado durante a irrigação ou em um tempo programado. Pressione o botão ON/OFF uma vez para interromper o fluxo.

⑤ **Por que o timer não liga/desliga no momento certo?**

-Programação incorreta
-Pressão de água muito baixa
-Partículas de areia ou resíduos entupiram a válvula
-Mais de um tempo de partida está programado, gerando sobreposição na programação
-Irrigação manual está ligada

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Válvula inteligente Zigbee com Saída Dupla

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: ZTU I 10416-21-11765 ”

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China