包装类型：说明书
纸张材质：双胶纸
印刷工艺：单黑色胶印 正反印刷
表面处理：上光
刀版尺寸：315x140mm 对折后105*140mm（封面朝外）
其他事项：每个彩盒放入一份说明书
包装制作：蒋林
包装检查：余丽晴
版本号：01

折成品尺寸：105*140mm 展开尺寸：315*140mm

正面

NOVADIGITAL
inovação e estilo

Lâmpada LED Inteligente Wi-Fi

Manual do usuário



Work with Google Assistant

Work with Amazon Alexa

Download on the App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Cuidados

1.Instale a lâmpada somente com a rede elétrica desligada.
2.Tenha certeza que todos as conexões estão bem feitas e fixas, tome todos os cuidados para evitar acidentes.
3.Utilize a lâmpada somente na área interna com ventilação.
4.Não utilize com interruptores dimmer.
5.Não utilizar em ambientes externos (Ex.: banheiros, saunas e etc.)

Work with Amazon Alexa

Work with Google Assistant

Requisitos para configuração no Wi-Fi

1.Lâmpada LED Inteligente Wi-Fi da NovaDigital;
2.Rede Wi-Fi de 2,4GHz b/g/n com senha;
3.Caso possua uma rede Wi-Fi de 5GHz, coloque em "ESQUECER" em seu Smartphone, antes certifique-se que possui a senha da sua rede 5GHz;
4.Smartphone com o aplicativo da NovaDigital instalado e conta ativa.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Configure a sua lâmpada LED inteligente

1. Escanear o QRcode para baixar o aplicativo NovaDigital.
(Compatível com a SmartLife também).

2. Desligue o interruptor

A. ESTADO DESLIGADO
Luz apagada





B. Instale a lâmpada LED Wi-Fi da NovaDigital no local desejado.

3. Ligue o interruptor novamente, a lâmpada ficará piscando (2x por segundo), caso não ocorra esse processo, realize o procedimento de restauração para as configurações de fábrica: "Desligue e ligue a lâmpada 3 vezes consecutivas"
Após isso a lâmpada ficará piscando (2x por segundo).




ESTADO LIGADO
Luz acessa




反面


4.Abra o aplicativo "NovaDigital" clique no botão de '+' no canto superior direito para adicionar um novo módulo.




5. Selecione a categoria 'lâmpadas' depois clique em 'Dispositivos de iluminação' (Wi-Fi)'



6. Siga os 3 passos que o aplicativo pede, ao chegar na etapa 3 clique em "Confirme Indicator rapidly blink' e depois clique em 'Próximo'.



7. Confirme se sua rede Wi-Fi e senha estão corretas depois clique em 'Próximo' e aguarde a conexão.



Caso ocorra na confirmação repita o procedimento

Soluções de problemas

8. Como habilitar a Lâmpada LED para configuração no aplicativo?
R: Ligue e desligue interruptor 3 vezes consecutivas, após isso a lâmpada vai começar a piscar rapidamente.

9. Dá erro e não finalize a configuração, o que deu de errado?
R1: Verifique se há conexão de rede Wi-Fi com internet onde a Lâmpada LED irá ficar e certifique-se que há conexão com a internet.
R2: Verifique se a senha foi digitada corretamente, lembre-se de colocar a senha da sua rede e não a senha do aplicativo.
R3: O roteador deve estar configurado para 'IP Dinâmico', o módulo funciona somente em rede Wi-Fi de 2.4GHz.

Algumas funções da lâmpada dentro do aplicativo NovaDigital


Escolha entre branco e quente ou frio e ajuste a potência luminosa;



Escolha entre 16 milhões de cores além de ajustar a potência (brilho) e contraste;



Escolha entre as cenas já existentes no aplicativo ou crie a sua própria cena clicando em 'Edit' no canto superior direito da tela;



"Este produto contém o módulo WB3L,
Código de homologação: 03914-20-11765".

"Este Lâmpada de filamento contém o módulo WBLC5,
Código de homologação:11606-20-11765". A lâmpada de filamento não suporta ajuste de cor RGB e modo de cena.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: Hangzhou Tuya Information Co,.