NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

# Manual do usuário
# Interruptor Inteligente ZigBee
## com tecla fisíca

ZigBee



Modelo: NFZB-1/2/3 W/B

1 2

## Especificação

Interruptor Inteligente ZigBee com Tecla Fisíca
Modelo:NFZB-1/2/3 W/B
Tensão de entrada: AC 100-240 V ~ 50/60Hz
Potência Máx: 150W por canal
Wireless: Zigbee 3.0
Corrente Máx:10A
Dimensões:118.5*74.5*42.6MM

## Acompanha na Embalagem

1- Interruptor Inteligente ZigBee com Tecla Fisíca
1 - Manual do usuário
1 - Kit de parafusos

## Baixe o Aplicativo

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

## Instalação

① Tire a tampa com uma chave de fenda pequena (Figura 1)



⚠ A instalação deve ser feita por um profissional qualificado

## Intalação Elétrica

① Ligue o fio ao terminal de acordo com a imagem 3.
② Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados.




3 4

4. Fixe o interruptor na parede (Figura 5)




## Características

① Vidro temperado em alta qualidade.

② Quando o LED estiver azul significa que o interruptor se encontra ligado.

③ A luz de fundo do interruptor pode ser desligada.

④ Quando houver queda de energia, você determina se quando a energia voltar o produto liga ou permanece desligado.

## Configuração do Hub

① Ative o bluetooth

Atenção O interruptor suporta apenas a rede Zigbee. Utilize um HUB que suporte o protocolo Zigbee 3.0. Recomenda-se a utilização de um dos modelos de HUB ZIGBEE da marca NovaDigital.

② Registre uma conta no aplicativo da NovaDigital.

③ No smartphone clique no simbolo "+" no canto superior esquerdo.

④ Aguarde 1 a 3 segundos,então O hub automaticamnete aparecerá na tela, em seguida, clique no botão "Adicionar"

⑤ Selecione o Wi-Fi com frequência 2.4Ghz e insira a senha e aguarde a conexão.

5

## Configuração do Interruptor

① Para que o interruptor entre em modo de configuração pressione a tecla dele por 6 segundos e solte até o LED indicador começar a piscar rapidamente.

② Após o Hub estiver conectado no aplicativo, vá na opção "Adicionar novo dispositivo".

③ O dispositivo será detectado,automaticamente aguarde alguns segundos para o interruptor ser configurado e depois estará pronto para uso.

## Funções

① Ligar/Desligar: Pressione para acionar.

② Alterar o nome: Pressione e segure o botão para alterar o nome do botão.

③ Adicionar Timer: Defina contagem regressiva ou agende horário.

④ Configurações: Configure luz indicativa do interruptor e retransmissão de estado.

⑤ Ligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.

⑥ Desligar todos: Os dispositivos configurados no interruptor.

## Funções

⑦ Adicione o interruptor na tela incial.

⑥ Associação de controle múltiplos.

6 7 8

## Associação Multicontrole

① Antes de realizar a Associação, Verifique se os dois interruptores estão conectados no aplicativo da Novadigital.

② A Associação dos interruptores são via Wi-Fi, não é necessário a ligação por fio (alimentação N e F).

③ Clique na "Caneta no canto superior direto" e a escolha a opção "Associação Multi-Controle".

④ Na parte superior é o botão principal que será associado com outro botão do interruptor, clique em "Vincular com interruptor".

⑤ Escolha o interruptor que deseja associar, em seguida, escolha o botão do interruptor que deseja controlar para a mesma luz.

## Perguntas Frequentes

① O interruptor Zigbee não está conectando no aplicativo;
-Para realizar a conexão do Interruptor Zigbee no aplicativo é necessário que o Hub Zigbee também já esteja conectado.
- A rede que está sendo conectada é de 2.4g.
-Verifique se o Hub se encontra ligado (conectado na energia).

② Quantos subdispositivos o Hub Zigbee suporta?
- Suporta até 128 subdispositivos Zigbee;

③ Mesmo sem internet o paralelo virtual feito com o meu interruptor Zigbee continua funcionando?
-Sim, mesmo sem internet o paralelo virtual feito com o interruptor Zigbee continua funcionando.

④ O interruptor zigbee é repetidor de sinal?
Sim, os interruptores Zigbee com tecla são repetidores de sinal.

⑤ Meu interruptor Zigbee está off-line;
- Verifique se o hub se encontra ligado (Conectado na energia).
- Faça o reset do interruptor e conecte novamente.

9 10

## AMAZON ALEXA

① Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositvo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suite).

② Abra o aplicativo da "Amazon Alexa" , verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.

③




④




11

## AMAZON ALEXA

⑤ Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital

⑥ Clique em "Ativar para uso".




12 13

## GOOGLE ASSISTENTE

① Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.

② Nas opções a baixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home"




## GOOGLE ASSISTENTE

③ Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital

④ Clique "Ativar para uso".




14 15

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

# Manual do usuário
# Interruptor Inteligente ZigBee
## com tecla fisíca

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
**www.anatel.gov.br**

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:10416-21-11765".
Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China