尺寸：42x42mm

材⿴：80g 双⿴

印刷：彩色

温湿度⿴明⿴

NOVADIGITAL
CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Sensor de Temperatura e Umidade ZigBee

ZigBee

Modelo: STUZB

Especificações

Sensor de Temperatura e Umidade ZigBee
Modelo: STUZB
Tensão de entrada: 3V DC Bateria CR2450
Corrente Estática: 10uA
Corrente Alarme: 15mA
Notificação de baixa voltagem: 2,6V
ZigBee: 2,4GHz 802.15.4
Temp. de trabalho: -10°C ~ 50°C
Umidade de trabalho: até 95%RH

1

Como usar e configurar

1. Girar a tampa embaixo do sensor e prepare para instalar a bateria.

2

2. Tire o filme da fita 3M, e colar o dispositivo na área necessária.

3

3. Escaneie o Qr code para baixar o aplicativo da NovaDigital.

Efetue o login após o cadastro;
Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

4

4. Com o Hub Zigbee adicionado no aplicativo. Clique em 'Adicionar sub-dispositivo". Use o pino para segurar o botão de reset por 5 segundos até o indicador do sensor de temperatura começar a piscar rapidamente. O aplicativo irá pesquisar os dispositivos próximos à espera de adição. Esta adição irá demorar cerca de 25 segundos até o indicador do sensor de temperatura estiver piscando, e no aplicativo o sensor de fumaça adicionado. Clique em 'DONE' para entrar no sensor de temperatura na interface do aplicativo.

5



6



7

6. Configuração feita, clique no ícone de sensor de Temperatura e Umidade para entrar na interface de controle para visualizar o temperatura e umidade.
Observações:
* A temperatura e a umidade sensor irá carregar dados a cada 5 minutos.
* Os dados serão carregados a cada 30 minutos.
* Os dados serão carregados imediatamente quando a temperatura muda acima 0,6℃, outro ele carregará cada 30 min.
* Os dados serão carregados imediatamente quando a umidade muda acima 6%RH, ou então, ele carregará cada 30 min.

8

9

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número:10416-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.

Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Para mais informações , consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,.
Feito na China

10

11