NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Módulo Relé Wi-Fi 4 canais
RF 433Mhz

Modelo: MS-4CH

1 2

ESPECIFICAÇÃO

Módulo Relé Wi-Fi 4 canais RF 433Mhz

Modelo: MS-4CH

Tensão de entrada: AC 85-250V / DC Tipo C 5V.

Corrente Máxima: 10A/Canal.

Grau de proteção: IP20

Radio Frequência: 433Mhz

Wireless: Wi-Fi 2,4Ghz

Temperatura de trabalho: -20°C à 70°C

Dimensões:84 x 79 x 28,5mm

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1 - Módulo Relé Wi-Fi 4 canais RF 433Mhz.

1 - Manual do usuário.

1 - Kit de parafusos.

BAIXE O APLICATIVO

Parabéns pela aquisição do seu Módulo Relé Wi-Fi 4 canais RF 433Mhz
Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controlado pelo APP da NovaDigital, você garante maior praticidade e segurança para a sua família. Agora com Módulo Relé 4 canais você pode automatizar 4 diferentes dispositivos com um único produto
A NovaDigital fornece uma linha completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente, sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-a-dia!

Escaneie para baixar o aplicativo NovaDigital.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

3 4

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1. Alimente o módulo em corrente continua 5V ou alternada 85-250V

2. No exemplo abaixo a ligação está feita para o acionamento de uma lâmpada, o borne COM (comum) está alimentado com a Fase o NC(Normalmente fechado) está ligado no retorno da lâmpada a outra extremidade da lâmpada está ligada no neutro.



5

CARACTERÍSTICAS

1. Botão físico de resete e de canais
2. Quatro saídas com NO(Normalmente Aberto) NC(Normalmente fechado) e COM (Comum).
3. Duas opções de alimentação AC 85-250V ou DC 5V.
4. Possibilidade de montagem em trilho DIN.



6

PREPARO DE CONEXÃO

1. Ative o bluetooth e verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi.

2. Resete o módulo pressionando o botão de reset por mais de 5 segundos até o Led piscar.

3. Verifique se seu módulo está conectado na energia corretamente.

4. No aplicativo da NovaDigital clique no símbolo "+", vá na opção adicionar dispositivo.

MODO DE CONEXÃO

5. Aguarde de 1 à 4 segundos e então a página irá aparecer a opção para adicionar.

6. Quando finalizar a adição do dispositivo clique em concluído.

7 8

FUNÇÕES

1. Intertravamento.
2. Associação de controles múltiplos.
3. Retransmissão de status.
4. Ligar e desligar com agendamento.
5. Ligar todos: os canais configurados.
6. Desligar todos: os canais configurados.

1. Ligar todos
2. Desliga todos
3. Configuração
4. Agendamento
5. Status de acionamento



CENA INTELIGENTE

1. As cenas inteligentes são basicamente conjuntos de ações que são executadas simultaneamente após um determinado comando.
2. Abra o aplicativo, clique na opção inteligente no inferior da tela , em seguida clique no ícone "+" no canto superior direito,vão aparecer 4 opções, em seguida escolha qual irá te atender melhor, alguns exemplos:
-Tocar para executar: Pode acionar o relé 1 e desligar o interruptor inteligente juntos com apenas um único toque.
-Quando o tempo muda: Pode desligar o relé 2 ao pôr do sol.
-Agenda: Pode desligar/ligar o relé 3 durante a semana em horários específicos.
-Quando o status do dispositivo muda: Você pode junto ao sensor inteligente de abertura de porta, desligar/ligar o relé 4 quando o status de abertura for ativado.



9 10

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Como faço para resetar ?
-Pressione o botão por mais de 5 segundos o led vai começar a piscar e entrar em modo de pareamento.
2. Qual é a área indicada para a instalação do módulo?
O dispositivo tem grau de proteção IP20, podendo ser instalado somente em área interna.
3. Consigo conectar na internet em 2,4Ghz e 5Ghz ?
Vai conseguir conectar apenas em 2,4Ghz.
4. Consigo deixar agendados os acionamentos em horários específicos?
Sim, você consegue deixar agendados a abertura e fechamento no horário e dia da semana que necessitar.
6. Se a internet cair meu módulo vai continuar funcionando ?
O módulo vai continuar funcionando de forma física normalmente, só não vai funcionar via aplicativo.
7. Meu dispositivo não está conectando na internet o que fazer:
-Verifique se seu celular está conectado em uma rede 2,4Ghz.
-O módulo deve estar em modo de pareamento, para entrar nesse modo pressione o botão por mais de 5 segundos o módulo vai começar a piscar.
-Confira se a alimentação está feita de forma correta.

11

AMAZON ALEXA

1. Com os dispositivos já conectados (nota: Altere o nome do dispositivo para que a Alexa possa facilmente reconhecer, tais como: Interruptor Cozinha , Interruptor Suíte).

2. Abra o aplicativo da "Amazon Alexa", verifique se na sua conta da Alexa possui pelo menos um dispositivo Alexa controlado pela voz como Echo Dot.



12 13

AMAZON ALEXA

5. Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital
6. Clique em "Ativar para uso".



GOOGLE ASSISTENTE

1. Abra o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado.Caso não, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.
2. Nas opções abaixo clique na opção "Dispositivos" e em seguida escolha a opção "Compatível com o Google Home".



GOOGLE ASSISTENTE

3. Digite "NovaDigital" na pesquisa e clique no App Novadigital.
4. Clique "Ativar para uso".



NOVADIGITAL CASA INTELIGENTE

Manual do usuário
Módulo Relé Wi-Fi 4 canais
RF 433Mhz

Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br

"Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 07871-21-11765".

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,
Feito na China

14 15