NOVADIGITAL SEGURANÇA

Câmera de bateria Wi-Fi (Nuvem IA)

Modelo: VICO-01

ESPECIFICAÇÕES

Nome: Câmera de bateria Wi-Fi (Nuvem IA)
Modelo: VICO-01
Fonte de Energia: 5V/1,5A
Wireless: Wi-Fi 2,4 GHz
Capacidade do Cartão de Memória: 128GB
Capacidade da Bateria: 4400mAh
Grau de porteção: IP65
Resolução Máxima: 2340*1296(2K)
Compressão de Vídeo: H.264
Sensor: 1/2.8" CMOS sensor
Lente: M12, 3.5mm, F2.0, 3MP
Ângulo de Visão: (H)101°;(V) 52.5°;(D) 122°
Iluminação Mínima: 0,01 Lux
Visão Noturna: Infravermelho
Detecção de Movimento: Análise de imagem em nuvem
Reconhecimento de Inteligência Artificial em Nuvem: detecção de pessoas, veículos, pacotes, animais de estimação, zona de atividade

ACOMPANHA NA EMBALAGEM

1- Câmera
1 - Manual do usuário
1 - Cabo USB
1 - Kit montagem

BAIXE O APLICATIVO

BEM - VINDO A NOVADIGITAL (SEGURANÇA)

Parabéns pela aquisição da sua
Câmera de bateria Wi-Fi (Nuvem IA)

Este dispositivo inteligente oferece muita praticidade para quem o utiliza. Totalmente integrado e controlado pelo aplicativo da VicoHome, você garante maior praticidade e segurança para sua família. A câmera inteligente pode ser utilizada em diversas aplicações, permitindo o monitoramento do ambiente e o gerenciamento remoto via app, proporcionando modernidade e eficiência para o seu lar. Além disso, contratando um plano em nuvem, você terá a inteligência artificial que permite identificar movimentos de pessoas, animais de estimação, entrega e retirada de pacotes, e movimentação de carros, tornando sua experiência com segurança ainda mais confiável.

Escaneie para baixar o aplicativo VicoHome

App Download

COMPONENTES

Conhecendo o produto:



MODO DE CONEXÃO

① Certifique-se de que a rede Wi-Fi seja de 2,4 GHz. Baixe o aplicativo e registre-se ou faça login na sua conta. Escolha um local apropriado para a sua câmera, instalando-a em uma posição que não tenha a visão bloqueada e que esteja dentro da cobertura da rede Wi-Fi.

② Coloque sua câmera em modo de pareamento pressionando o botão de ligar/desligar por cerca de 3 segundos para a camera ligar.
Após a câmera ligar, pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para entrar no modo de pareamento.

MODO DE CONEXÃO

② Clique em adicionar câmera agora



③ Clique em próximo passo para continuar com a adição da câmera

MODO DE CONEXÃO

④ Irá aparecer um QR code para ser escaneado

⑤ Direcione a câmera no aplicativo e você ouvirá um som, indicando que o dispositivo foi encontrado e o pareamento está começando.



MODO DE CONEXÃO

⑥ Você pode colocar a câmera em uma estante ou em qualquer superfície desejada. Também é possível instalá-la em uma parede, desde que o sinal do Wi-Fi a alcance com qualidade.



⑦ Fixação dos parafusos: utilize uma furadeira para fazer furos na parede conforme a distância entre os furos da base. Recomenda-se marcar os pontos dos furos na parede antes de perfurar. Encaixe o suporte nas buchas de expansão nas aberturas da parede e, em seguida, prenda o suporte às buchas de expansão com parafusos para finalizar a fixação.

MODO DE CONEXÃO

⑧ Prenda a câmera alinhando o parafuso do suporte com a abertura correspondente na parte traseira ou inferior da câmera e, em seguida, gire-o até que esteja firmemente fixado.



⑨ Posicione a câmera no ângulo desejado. Em seguida, gire a base até que esteja bem fixa para garantir que a câmera permaneça na posição correta.



COMPARTILHAR CÂMERA

① Quando você deseja que outros membros da família vejam a câmera, você pode usar esta função. Encontre a câmera que deseja compartilhar e pressione o botão indicado.

② Clique em compartilhar dispositivos e logo vai te gerar um QR code , no celular do outro membro da família faça o scaner

COMPARTILHAR CÂMERA

Celular do membro da família

③ Clique em aceitar

Celular do Administrador

④ Espere o adm aceitar sua sugestão de compartilhamento

Celular do membro da família

⑤ Após a confirmação do Adm , você também poderá visualizar a câmera

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ATENÇÃO

As funções inteligentes na nuvem só são válidas quando ativadas. O plano de IA na nuvem é pago a terceiros e não é possível obter reembolso.

Funções	Livre	Premium
Histórico contínuo	Até 3 dias	Até 60 dias
Gravação de movimento	até 20s	até 3min
Alertas de movimento	✓	✓
Smart push	✗	✓
zona de atividade	✗	✓
Detecção de pessoa	✗	✓
Detecção de animais de estimação	✗	✓
Detecção de veículo	✗	✓
Detecção de pacote	✗	✓
Detecção de atraso	✗	✓

① Zona de atividade , você pode determinar até 3 zonas para alarmar caso tenha movimento.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

② Detecção de veículos: você consegue identificar a aproximação de veículos, a saída de veículos e veículos estacionados

③ Detecção de pessoas: você poderá identificar quando há movimentação de pessoas no local.

④ Detecção de pets: você poderá identificar quando há movimentação de animais no local.

⑤ Detecção de pacote: você consegue visualizar quando um pacote foi entregue ou retirado.

REQUISITOS MÍNIMOS DE REDE

Para utilizar esse produto é necessário que a internet tenha os seguintes requisitos:
- Alto desempenho da internet
- Escalável
- Com alta capacidade interna para administração de dispositivos.
- Boa distribuição do sinal no local.

Recomendamos que seja um rede tipo Mesh, com capacidade para 100 ou mais dispositivos.
Exemplo: Deco, Twibi, Tenda Etc.

ATENÇÃO

Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos pode ocorrer falhas na conexão.

Exemplos:
- Oscilação na conexão do dispositivo
- Ficar off-line inesperadamente de forma temporária ou por tempo indeterminado
- Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas.

PERGUNTAS FREQUENTES

① Quantos meses dura a bateria da minha câmera sem carregar ?
2,5 meses com 20 acionamentos médios por dia.

② Posso instalar minha câmera na área externa ?
Sim, pois ela tem grau de proteção IP65.

③ A câmera grava continuamente?
Não, a câmera irá gravar conforme eventos de movimento.

④ A câmera é compatível com assistentes virtuais?
Atualmente, a câmera funciona com a Amazon Alexa.

⑤ Minha câmera não grava no cartão de memória. O que fazer?
Formate o seu cartão de memória no formato FAT32, reinicie a câmera e faça a conexão novamente.

⑥ Consigo visualizar minha câmera de qualquer lugar do mundo?
Sim, você pode visualizar sua câmera de qualquer lugar do mundo, desde que a câmera esteja sempre conectada à internet no local onde está instalada e seu smartphone tenha acesso à internet. Assim, você poderá acompanhar a câmera remotamente.

NOVADIGITAL SEGURANÇA

Câmera de bateria Wi-Fi (Nuvem IA)

ANATEL
11224-24-14439
Modelo:VICO-01

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.
Frequência: 2.400 a 2.483,5 MHz
Tecnologia: Wifi 2.4GHz 802.11 b/g/n e BT LE
Fabricante : SHENZHEN GENERAL TECHNOLOGY CO., LTD
Feito na China