

尺寸: 70x70mm (折)

材☒：80g 双☒

印刷：彩色

Manual do usuário Sensor de Fumaça ZigBee Modelo: SFZB Introdução Este produto é um sensor de fumaça fotoelétrico inteligente, com design MCU de potência ultra-baixa, é um dispositivo de alerta araly, não pode detectar gás, calor ou fogo, nem parar fogo fora do fogo. É capaz de detectar em tempo real a presença de fumaça. Uma vez detectado o perigo de fumaça de incêndio, o LED vermelho estará aceso, e alarmante para alertar você e sua família em tempo hábil. Ele pode ser amplamente utilizado em residências, salões, cafeterias e quaisquer outros lugares que necessitem de monitoramento de alarme de incêndio. Especificações Modelo: SFZB Tensão de entrada: 3V DC pilhas 2x AAA Corrente Estática: 35uA Corrente Alarme: 100mA Notificação de baixa voltagem: 2.4V Nível de som do alarme: 85db/1m ZigBee: 2.4GHz 802.15.4 Máximo alcance: 20m* Temp. de trabalho: -10°C ~ 50°C Umidade de trabalho: até 95%RH₁	Montagem em tetos planos O local preferido para instalar o sensor de fumaça é no centro do teto, pois a fumaça, o calor e os produtos combustíveis sobem até o teto e se espalham lateralmente, mantêm pelo menos 30cm de distância de luzes ou decorações, e a uma distância mínima de 15cm das paredes e cantos. Montagem em tetos inclinados Se o teto for inclinado, favor instalar o sensor de fumaça a 90cm de distância horizontal da parte superior do teto.
---	--

 Como usar e configurar 1. Girar o suporte de montagem no sentido horário, retirar e preparar para instalar a bateria. 2. Coloque 2 pilhas AAA no interior. | 3. Escaneie o Qr code para baixar o aplicativo da NovaDigital. Efetue o login após o cadastro; Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo. | 3. Com o Hub Zigbee adicionado no aplicativo. Clique em 'Adicionar sub-dispositivo'. Use o pino para segurar o o botão de reset por 5 segundos até o indicador do sensor de fumaça começar a piscar rapidamente. O aplicativo irá pesquisar os dispositivos próximos à espera de adição. Esta adição irá demorar cerca de 25 segundos até o indicador do sensor de fumaça estiver piscando, e no aplicativo o sensor de fumaça adicionado. Clique em 'DONE' para entrar no sensor de fumaça na interface do aplicativo. |



Rede de configuração com sucesso, clique no detector de fumaça, teste de pressão longa, campanha terá som DI DI, aplicativo receberá notificação "Detectando fumaça"; teste de liberação, aplicativo mostrará "Nenhuma fumaça detectada".


Função Mudo

Por favor, certifique-se de que não haja perigo real de incêndio ao usar a função de mudo, sob condição de alarme conhecido e não de incêndio, por favor, não bloqueie ou por qualquer outra forma para proibir o alarme. Pressione o botão de teste/mudo para diminuir a sensibilidade e aliviar o alarme.

Por favor, não use chama para fazer o teste.

Estado e Solução de Problemas

Status	LED	Alarme sonoro
Normal	LED vermelho pisca a cada 60 segundos	Sem



Por favor, certifique-se de que não haja perigo real de incêndio ao usar a função de mudo, sob condição de alarme conhecido e não de incêndio, por favor, não bloqueie ou por qualquer outra forma para proibir o alarme. Pressione o botão de teste/mudo para diminuir a sensibilidade e aliviar o alarme.

Por favor, não use chama para fazer o teste.

Estado e Solução de Problemas

Teste	Luz vermelha Ligada	3 bipes
Alarme	Luz vermelha Ligada	3 bipes
Energia Baixa	Luz vermelha pisca 2 vezes a cada 60 segundos	Sem
Standby	Teste do indicador LED de alarme estará DESLIGADO em 10s	Sem
Configuração Auto network	LED indicador pisca a cada 1 segundo	Sem

Se o detector de fumaça não puder funcionar normalmente, por favor, faça a verificação a seguir:

1. Se a bateria tiver sido usada por cima, por favor, substitua a bateria a tempo
2. Por favor, limpe o detector de fumaça a tempo.
3. Se a instalação do suporte de montagem estiver correta.
4. O alarme de fumaça (Teste) não tem notificação, por favor, certifique-se de que a distância do local de instalação até o roteador esteja dentro de 10 metros.

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número:10416-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.

Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações , consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.,
Feito na China